

## PRODUCT ADVIESBLAD

### Flat Eggshell

Alle verf van Farrow & Ball is op waterbasis, waardoor ze niet sterk ruiken, een lage VOC-waarde (Volatile Organic Compounds of Vluchtige Organische Stoffen) hebben en snel drogen. Bovendien hebben ze de hoogst mogelijke A+-score voor luchtkwaliteit binnenshuis volgens het onafhankelijk uitgevoerde Franse Besluit inzake luchtkwaliteit binnenshuis nr. 2011-321 – Arrêté April 2011.

#### Productoverzicht:

Flat Eggshell is onze matte, supersterke afwerking voor hout, metaal en beton binnenshuis. Het is schrobvast, vlek- en slijtvast en zelfs stevig genoeg voor vloeren. Met een glansgraad van 20% accentueert het op subtiele wijze plinten, trappen en keukenkastjes voor een klassieke look. Het droogt snel, hardt snel uit en is indrukwekkend duurzaam.

#### Niet geschikt voor:

Dit product is niet geschikt voor kelders of gebouwen zonder functionerende vochtwerende laag en membraan, omdat dit kan leiden tot problemen tussen de verf en het geverfde oppervlak, zoals afschilferen, afbladderen en blaasvorming. Niet geschikt voor vloeren waar vaak voertuigen rijden. Niet geschikt voor calcium sulfaat, anhydriet of hemihydraat dekvloeren.

#### Verkrijgbaar in: 750 ml 2.5 Litre 5 Litre

Ga alstublieft naar [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com) om de beschikbaarheid van kleuren te zien. Beschikbaar voor direct bestellen op [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com), bij ons Klantenservice team via [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) of via +44 (0) 1202 876141 en in showrooms en geselecteerd leveranciers wereldwijd.

#### Aanbevolen Primer & Undercoat:

Geschikt voor gebruik op houtwerk binnenshuis: Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

Geschikt voor gebruik op metaal: Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

Geschikt voor gebruik op plafonds & binnenmuren: Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat

Geschikt voor gebruik op instabiel metselwerk en betonnen vloeren binnenshuis: Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

#### Advies voor aanbrengen van primer en undercoat:

Met een Farrow & Ball Primer en Undercoat of verdunde toplaag verzegelt het oppervlak waarop u schildert. Uw oppervlak moet een volle, stevige laag Farrow & Ball Primer en Undercoat of verdunde toplaag hebben voordat u de Topcoat aanbrengt, om ervoor te zorgen dat de door u gekozen afwerking van Farrow & Ball een volledige hechting heeft, gelijkmatig wordt geabsorbeerd en een gladde en gelijkmatige afwerking heeft met een rijke kleurdiepte. Dit is vooral belangrijk als er sprake is van een aanzienlijke kleurverandering.

#### Voordat u begint met schilderen:

Om het beste uit de afwerkingen van Farrow & Ball te halen, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw oppervlak goed is voorbereid. Slechte voorbereiding is de hoofdoorzaak van de meeste verfproblemen. Oppervlakken moeten in goede staat zijn, schoon, droog en vrij van oppervlakteverontreinigingen, zoals vuil, stof, vet, schimmel en los/broeibaar materiaal. Het oppervlak moet ook licht geschuurd worden om een lichte structuur te creëren voor een betere hechting. Daarna moet eventueel overgebleven stof weggeveegd worden.

Sommige muren en plafonds hebben een hoge pH-waarde, vooral die welke zijn gepleisterd met kalk of waarop verf op silicaat- of mineraalbasis is aangebracht. Hiervoor is een speciale afwerking nodig, omdat de afwerkingen van Farrow & Ball alleen geschikt zijn voor oppervlakken met een pH-waarde van minder dan 10. Als u twijfelt, kunt u de pH-waarde van het oppervlak testen door het vochtig te maken met water en lakmoespapier te gebruiken. Ook keukens, badkamers en andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid verdienen speciale aandacht. Temperatuurverschillen kunnen namelijk condensatie veroorzaken. Als de verf niet volledig is uitgehard, kunnen er oppervlakte-defecten ontstaan.

Voor hout binnenshuis: als het oppervlak harsachtig of knoestig is, volg dan de onderstaande instructies voor de voorbereiding van knoestig of harsachtig hout. Bij hardnekkigere knoesten kunt u een oplossing voor het verwijderen van knoesten of een houtprimer op aluminiumbasis gebruiken. U kunt de knoest ook helemaal verwijderen en vervangen door een houten plug.

Volg voor binnenmetaal de onderstaande adviezen voor de voorbereiding van ferro-, non-ferro-, gegalvaniseerde en radiatormaterialen. Voor gietijzer adviseren wij om vóór het verven een speciale primer aan te brengen, omdat primers op waterbasis vliegroeist kunnen veroorzaken.

#### **Imperfecties aan het oppervlak:**

Eventuele onvolkomenheden op het oppervlak, hoe klein ook, dienen te worden verwijderd voordat u de verf aanbrengt. De kleur en glansgraad accentueren namelijk alleen de onvolkomenheden. Hoe hoger de glansgraad, hoe meer ze opvallen. Onvolkomenheden vallen minder op als u een matte afwerking toepast, maar ze zijn nog steeds aanwezig en zichtbaar onder verschillende lichtomstandigheden. Indien een afwerkingsniveau 5 (de best mogelijke afwerking) nodig is, dient u de plek meerdere malen te vullen, te egaliseren en opnieuw te verven. Dit betekent dat u, nadat de mistlaag of eerste laag is aangebracht, een geschikte vulstof aanbrengt op de oneffenheden of naden, dit lichtjes glad schuurt en vervolgens een toplaag aanbrengt. Herhaal dit proces totdat er geen onvolkomenheden meer zichtbaar zijn. Dit is meestal nodig bij gipsplaten of hoogglansafwerkingen waarbij de lichtomstandigheden eventuele onvolkomenheden kunnen benadrukken. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke afwerklaag vanwege zijn vloe- en egalisatie-eigenschappen alleen de kwaliteit van het voorbereide onderliggende oppervlak weerspiegelt. Als er primers en onderlagen met onvolkomenheden worden aangebracht, moeten ook deze worden geëgaliseerd voordat de uiteindelijke toplagen worden aangebracht, omdat deze wederom zullen worden benadrukt.

#### **Lood Waarschuwing:**

Speciale voorzorgsmaatregelen zijn vereist bij het voorbereiden van oppervlakken die geschilderd zijn met verf van vóór 1990; deze kunnen lood bevatten wat schadelijk is voor de gezondheid.

#### **Gezond- en veiligheidsadvies:**

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on en mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees het etiket voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

#### **Kleurnauwkeurigheid:**

Controleer de kleur voordat u met schilderen begint zorgvuldig daar Farrow & Ball zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele kosten die voortvloeien uit het aanbrengen van een incorrecte kleur. Controleer, wanneer u meerdere blikken van dezelfde kleur gebruikt, of de serienummers identiek zijn of meng de verschillende blikken verf voordat u met schilderen begint. Roer de verf voor gebruik goed door. Houd er rekening mee dat verschillende applicatietools (bijv. kwast, roller, spray) een klein visueel verschil in de uiteindelijke kleur kunnen geven. Wanneer u een kamer in dezelfde kleur wilt schilderen, kunt u het beste op alle oppervlakken dezelfde afwerking gebruiken. Dead Flat, Modern Emulsion, Flat Eggshell en Modern Eggshell zijn geschikte afwerkingen voor het schilderen van meerdere oppervlakken in dezelfde kleur.

### **Reinigen vóór het schilderen:**

Voor de beste resultaten zorgt u ervoor dat uw oppervlak, gereedschap en product schoon zijn voordat u begint. Voor de meeste oppervlakken raden we aan om een verdunde Sugar Soap-oplossing te gebruiken, volgens de instructies van de fabrikant. Wij raden het gebruik van oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen of sterk alkalische oplossingen af, omdat deze de hechting kunnen beïnvloeden. Na het reinigen het oppervlak met een vochtige doek afnemen en laten drogen. Wanneer u een nieuw blikje verf opent, zorg er dan voor dat er geen stof of vuil uit het deksel in de inhoud valt. Als u een blikje verf opnieuw gebruikt, raden wij u aan het uit te zeven. Zorg ervoor dat uw gereedschap schoon is, inclusief uw roerstaafje, en we raden u aan uw kwast of roller vochtig te maken en vervolgens overtollig water te verwijderen voordat u de verf erop aanbrengt.

### **Het voorbereiden van geschilderd hout binnenshuis (vloeren niet inbegrepen):**

Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Verwijder eventuele oude afbladderende verf omdat schilderen op onstabiele verflagen kan resulteren in blaarvorming of schilferen van de nieuwe verflaag. Vervaag de randen van de oude verflagen door deze zorgvuldig met de nieuwe verf te mengen. Vul eventuele scheuren, gaten en open naden met een geschikt vulmiddel. Schuur het oppervlak licht op zodat de verflaag goed hecht. Patch prime eventuele gevulde, onbehandelde knoesten of harshoudende gedeelten met Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Breng een laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan (en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen). Breng aansluitend twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

### **Het voorbereiden van nieuw en onbehandeld hout binnenshuis (vloeren niet inbegrepen):**

Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Vul eventuele scheuren, gaten en open naden met een geschikt vulmiddel. Schuur het oppervlak licht op zodat de verflaag goed hecht. Bereid alle knoestige of harsachtige gebieden zoals hierboven en patch prime met Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Breng een laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan. Laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

### **O verschilderen van houten vloeren:**

Het gebied waar oude verf schilfert of bladdert moet worden verwijderd. Voor het beste resultaat en de langste levensduur moet zo veel mogelijk van de oude verflaag verwijderd worden. Zorg ervoor dat de vloer grondig gereinigd wordt met behulp van een geschikte vloerreiniger. Schuur tot een glad oppervlak wordt bereikt. Stofzuigen en afnemen met een vochtige doek. Laat het hout (minder dan 10% vocht) drogen. Breng een volle laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat aan. Breng daarna twee volle lagen van Farrow & Ball Flat Eggshell aan. Niet geschikt voor vloeren waar vaak voertuigen overheen rijden.

### **O nbehandelde houten binnenvloeren:**

Zorg ervoor dat vloerbekleding goed is bevestigd om verschuiven te voorkomen. Vul kieren op met een niet-flexibele, overschilderbare houtvuller en open naden met een flexibele, overschilderbare houtvuller. Maak de vloer grondig schoon met een geschikt reinigingsmiddel voor vloeren. Schuur oneffenheden glad, stofzuig de vloer en reinig met een vochtige doek. Laat het hout goed drogen (vochtgehalte van minder dan 10%). Bereid knotty of harsachtige gebieden zoals hierboven en patch prime met Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat gevolgd door een volledige laag om af te dichten. Breng twee lagen Farrow & Ball Flat Eggshell aan. Niet geschikt voor vloeren waar vaak voertuigen overheen rijden.

### **Betonnen vloeren:**

Vul en repareer oude of onstabiele ondergronden en laat het beton goed drogen voordat u met schilderen begint. Nieuw beton moet minimaal 3 maanden uitharden voordat dit geveerd kan worden. Breng een laag Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer aan. Geschilderde betonnen vloeren: maak de vloer goed schoon en verwijder losse deeltjes. Schuur eventuele bladderende of schilferende verf glad voor een egale ondergrond. Breng een laag Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer aan op onbehandelde gedeelten. Dit product is niet geschikt voor betonnen vloeren in kelders of gebouwen zonder functionerende vochtwerende laag en membraan, omdat dit kan leiden tot problemen tussen de verf en het geveerde oppervlak, zoals afschilferen, afbladderen en blaasvorming. Niet geschikt voor vloeren waar vaak voertuigen overheen rijden.

### **Het voorbereiden van MDF binnenshuis :**

Gebruik indien mogelijk altijd MDF van een goede kwaliteit omdat dit minder oneffenheden vertoont en dus niet geschuurd hoeft te worden. De vezels in MDF van een lagere kwaliteit zijn minder goed gebonden en kunnen tijdens het aanbrengen van de verf aan de oppervlakte verschijnen. Indien er vezels aan de oppervlakte verschijnen, schuur de ondergrond dan tussen de verflagen licht op voor een egale afwerking. Schuur de randen van de MDF platen licht op voor een solide ondergrond en minder verfopname. Probeer bij het schuren van MDF zo min mogelijk stof te creëren en draag de juiste ademhalingsbeschermingsmiddelen. Breng een laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

### **Het voorbereiden van ijzerhoudend metaal:**

Ontvet en reinig nieuwe en reeds geschilderde metalen oppervlakken grondig. Verwijder eventuele losse verf en roest tot op het blanke metaal. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen. Gietijzer: Verf en primers op waterbasis kunnen, wanneer ze direct in contact komen met gietijzeren oppervlakken, leiden tot roestvorming. Om die reden raden wij aan om op gietijzeren oppervlakken, voorafgaand aan het verven, een specialistische primer te gebruiken.

### **Het voorbereiden van niet-ijzerhoudend metaal:**

Ontvet en reinig nieuwe en reeds geschilderde metalen oppervlakken grondig. Verwijder eventuele losse verf en schuur het oppervlak licht op; dit bevordert de hechting van uw primer & undercoat. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat in de correcte kleur voor uw deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

### **Het voorbereiden van verzinkt metaal:**

Behandel het oppervlak met een etsoplossing of beitsmiddel en zorg ervoor dat u alle restanten zorgvuldig verwijderd voordat u met schilderen begint. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

### **Het voorbereiden van radiatoren:**

Dit product is geschikt voor gebruik op conventionele met heet water gevulde radiatoren waarvan de oppervlaktetemperatuur de 60°C niet overschrijdt. We adviseren u dit product niet te gebruiken op met stoom gevulde radiatoren omdat deze op een aanzienlijk hogere temperatuur werken. Zorg ervoor dat de radiator is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u met schilderen begint. Ontvet en reinig nieuwe en reeds geschilderde radiatoren grondig. Verwijder eventuele losse verf en roest tot op het oorspronkelijke materiaal. Breng twee lagen Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat in de correcte kleur voor uw deklaag aan en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen. Gietijzeren radiatoren: Verf en primers op waterbasis kunnen, wanneer ze direct in contact komen met gietijzeren oppervlakken, leiden tot roestvorming. Om die reden raden wij aan om op gietijzeren oppervlakken, voorafgaand aan het verven, een specialistische primer te gebruiken.

#### **Het voorbereiden van reeds geschilderde muren:**

Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Breng een laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan (en laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen). Breng vervolgens, voor een goede hechting en volledige kleurdiepte, twee lagen aan van uw gekozen kleur. Overweeg voordat u de toplaag aanbrengt of een tweede laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat nodig is om volledige dekking te verkrijgen. Dit is vooral belangrijk als er sprake is van een aanzienlijke kleurverandering.

#### **Het voorbereiden van nieuw of onbehandeld pleisterwerk/wanden van plaatmateriaal (moderne bouwmaterialen):**

Zorg ervoor dat het pleisterwerk schoon, droog en stofvrij is, en breng vervolgens een geschikte primer en grondlaag aan voordat u gaat schilderen. Voor het beste resultaat en een maximale kleurdiepte verdunt u uw Farrow & Ball-aflak en brengt u deze als volgt aan als een dunne laag: Kaal, droog pleisterwerk/droog beklede muren, kale, droge gipsplaten, gepleisterd pleisterwerk = 25% water (1 deel water : 3 delen verf). NB: De verdunningsverhouding is afhankelijk van de porositeit van het oppervlak, dus we raden aan om eerst een test uit te voeren. Dit kunt u doen door wat schoon water op het oppervlak te sprenkelen en na een minuut te kijken hoeveel er is ingetrokken. Let op: wanneer poreuze pleisters niet voldoende zijn voorbereid, kunnen er problemen optreden bij het aanbrengen, zoals barsten, drogen, variaties in glans of een ongelijkmatige kleur. Breng vervolgens twee lagen van de door u gekozen afwerklaag aan. Let op: British Standard 6150 adviseert een standaard droogtijd voor nieuw pleisterwerk van 7 dagen per 5 mm dikte.

#### **Linerpapier schilderen:**

Voor ongeschilderd linerpapier verdunt u de gekozen verf met ongeveer 10% water en brengt u dit aan als een "nevel"-laag voordat u twee volledige lagen aanbrengt. De verdunningsgraad is afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. Wij adviseren u om de verdunningsgraad op een klein deel te testen om de benodigde verdunningsgraad te bepalen. Let op: Als poreus papier niet voldoende is voorbereid, kunnen er problemen bij het aanbrengen, variaties in de glans of ongelijkmatige kleuren optreden.

#### **Schilderen op houten vullers binnenshuis:**

Volg de aanwijzingen van de fabrikant, laat het product goed drogen en patch prime met Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Breng een laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat in de juiste kleur voor uw deklaag aan. Laat de lagen tussendoor minimaal 4 uur drogen. Breng twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball finish aan en laat de lagen de aanbevolen tijd drogen.

#### **Schilderen over vulmiddelen voor binnenmuren:**

Voor het beste resultaat gebruikt u altijd een vulmiddel met dezelfde porositeit en dichtheid als het te repareren oppervlak. Het gebruik van vulmiddelen met een verschillende porositeit of dichtheid kan zichtbare kleurverschillen veroorzaken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op het gebied van aanbrengen en de droogtijd. Breng vervolgens een grondlaag aan met de door u gekozen Farrow & Ball-verf, verdund met ongeveer 25% water. Houd er rekening mee dat de lagen minimaal 4 uur moeten drogen. Breng daarna nog twee lagen van de door u gekozen toplaag aan om de hechting en de kleurdiepte te bevorderen. Let op: dit product is mogelijk niet compatibel met sterk alkalische, cement- of zandhoudende vulmiddelen. Wij adviseren een ander soort vulmiddel te gebruiken. Als er geen alternatief beschikbaar is, zorg er dan voor dat het vulmiddel goed geschuurd is en vrij is van alle stof en verontreinigingen. Breng vervolgens een grondlaag aan met een alkalibestendige primer voordat u doorgaat met de hierboven beschreven stappen. Als u opnieuw gaat decoreren en Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat hebt gebruikt, dan moet u een 25% verdunde laag Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer gebruiken om het vulmiddel plaatselijk aan te brengen, zodat deze overeenkomt met de porositeit van het oppervlak.

### **Gebruik van decorateurskit:**

Wanneer kleine openingen tussen twee aangrenzende oppervlakken moeten worden opgevuld (kitten), worden de beste resultaten bereikt met een acrylkit voor decorateurs, een watergedragen en flexibel vulmiddel. Wij raden het gebruik van siliconenkitten niet aan. Voor het beste resultaat adviseren wij om een onverdunde laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat aan te brengen op de te kitten oppervlakken en deze minimaal 4 uur te laten drogen voordat de kit wordt aangebracht. Gebruik zo weinig mogelijk kit, omdat een kleinere kitrand sneller droogt en minder snel zal barsten. Zorg ervoor dat alle overtollige kit van de oppervlakken wordt verwijderd, zodat alleen de minimale hoeveelheid kit overblijft die nodig is om de opening te vullen. Volg de toepassingsinstructies van de fabrikant en houd de aanbevolen droogtijden aan voordat u een onverdunde laag Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat aanbrengt, gevolgd door de Farrow & Ball-afwerking van uw keuze (met minimaal 4 uur droogtijd tussen de lagen).

### **Voorbereiding van knoestig of harshoudend hout:**

Verwarm de knoest om eventuele hars te verwijderen (we raden u aan hiervoor een heteluchtpistool te gebruiken). Schraap eventuele restanten hars af en reinig het oppervlak zorgvuldig met terpentijn of spiritus. Laat het oppervlak goed drogen voordat u verder gaat.

### **Voorbehandeling oliehoudend hout:**

Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, teak en rozenhout kunnen nogal oliehoudend zijn en vereisen aanvullende voorbehandeling. Draag handschoenen en maak het oppervlak schoon met een doek gedrenkt in spiritus. Ga hier meer door totdat de doek over het oppervlak kan worden gewreven en verwijderd zonder enige verkleuring. Spiritus is gevaarlijk, volg dus altijd de instructies van de producent. Neem het oppervlak af met heet water en een suikerzeep oplossing en laat het volledig drogen. Behandel opgevulde, knoestige of harsachtige gebieden door deze te verven met Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Laat het drogen en breng vervolgens een onverdunde laag aan op het hele oppervlak. Plan vier uur droogtijd tussen de verschillende lagen. Ga vervolgens verder met twee lagen van de bovenlaag van uw keuze.

### **Het voorbereiden van gewaxte of gepolijste oppervlakken:**

Als u van plan bent om gewaxte of sterk gepolijste oppervlakken te schilderen dient u eerst de bestaande laag te verwijderen door het oppervlak grondig te schuren. We raden u aan de verf op een klein stukje te testen omdat Farrow & Ball verfproducten niet altijd verenigbaar zijn voor gewaxte of gepolijste producten.

### **Moeilijke oppervlakken (b. Melanine, PVC, ABS, wandtegels, laminaat, etc.):**

Moeilijke ondergronden zoals melamine, PVC, ABS, wandtegels en laminaat vereisen zorgvuldige voorbereiding voordat ze worden geschilderd. Het oppervlak moet mogelijk worden ontvet met een speciaal reinigingsmiddel, licht worden opgeschuurd om een mechanische hechting te creëren en grondig worden gereinigd voordat er een coating wordt aangebracht. De beste resultaten worden vervolgens bereikt door een speciale hechtprimer aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant, gevolgd door Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat en daarna twee lagen van de door u gekozen Farrow & Ball-afwerking.

### **Vloerverwarming:**

Schakel de verwarming 48 uur voordat u met schilderen begint uit zodat de vloer goed is afgekoeld. Wacht na het schilderen 48 uur voordat u de verwarming weer aanzet.

### **Het voorbereiden van betonnen oppervlakken:**

Laat nieuw beton gedurende tenminste 3 maanden uitharden alvorens dit te schilderen. Repareer en vul oude of onstabiele betonnen oppervlakken en laat het vulmiddel de aanbevolen tijd uitharden. Wanneer de ondergrond eenmaal goed droog is verwijdert u eventuele stofdeeltjes met een borstel met stugge haren. Breng een grondlaag Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer aan op poederachtige gedeelten. Breng, uitsluitend op betonnen vloeren binnenshuis, een onverdunde laag Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer aan gevolgd door twee lagen Farrow & Ball Flat Eggshell. Laat de lagen de aanbevolen tijd drogen. Gebruik Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer uitsluitend als een universele grondlaag op betonnen vloeren binnenshuis en niet op andere stabiele betonnen ondergronden.

### **Schilderen van metselwerk binnenshuis:**

Farrow & Ball Flat Eggshell kan gebruikt worden op gemetselde interieur - met uitzondering van Fletton-bakstenen - maar we bevelen een paar voorzorgsmaatregelen aan, voorafgaand aan en tijdens het schilderen. Zorg dat alle vuil, schimmels, zouten en andere zichtbare verontreinigingen zijn verwijderd met een stijve haren of synthetische borstel of door een gespecialiseerd schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat het metselwerk volledig droog is voordat de verflagen aangebracht worden. Controleer of de mortel volledig droog is voordat er geschilderd gaat worden. Wees extra zorgvuldig bij het schilderen van interieur met massieve bakstenen en muren die niet vochtbestendig zijn gemaakt, aangezien er vermindering van hechting kan optreden en een zoutaanslag kan verschijnen. Farrow & Ball Flat Eggshell wordt gebruiksklaar geleverd, maar water kan worden toegevoegd in een verhouding van 10%, zodat het gemakkelijker aan te brengen is op onbewerkte oppervlakken. We raden aan om Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer niet te gebruiken, aangezien dit niet bedoeld is als universele grondlaag voor solide metselwerk.

### **Schilderen van lijstwerk met een kwast:**

Roer zorgvuldig voor gebruik. Met 'lijstwerk' bedoelen wij: plinten, lambrisering, deuren, deurkozijnen en architraven, vensterbanken en raamkozijnen (mits ze niet van plastic zijn). Farrow & Ball verven zijn watergedragen en in tegenstelling tot oplosmiddelhoudende verfproducten is een verf op waterbasis beter bestand tegen verzakken. U bereikt daarom het beste eindresultaat als u een dikkere laag aanbrengt. Voor een optimaal eindresultaat kunt u het beste een hoogwaardige, synthetische kwast met een fijne punt gebruiken (bijv. een Farrow & Ball verfkwest). Neem voldoende verf op uw kwast en breng een royale laag aan. Strijk de verf eerst in verticale richting uit en vervolgens in horizontale richting, totdat er een egale laag ontstaat. Strijk de verf tenslotte uit in één richting, oefen een lichte druk uit op het oppervlak en houd de kwast in een hoek van ongeveer 30°. Vermijd het opnieuw bewerken van de verflaag en probeer de verf niet in dunne, egale laagjes uit te strijken zoals u gewend bent bij een traditionele verf op oplosmiddelbasis; dit kan namelijk resulteren in zichtbare kwaststreken. Laat het oppervlak goed drogen (minimaal 4 uur) voordat u een nieuwe laag aanbrengt en volg dezelfde techniek als eerder beschreven. Bij het schilderen van deuren of kasten is het belangrijk om de laatste streken in de richting van de nerf te schilderen en de penseelstreek te eindigen bij de zichtbare voegen van het timmerwerk voor een naadloze afwerking.

### **Schilderen van lijstwerk met een roller:**

Roer zorgvuldig voor gebruik. Met 'lijstwerk' bedoelen wij: plinten, lambrisering, deuren, deurkozijnen en architraven, vensterbanken en raamkozijnen (mits ze niet van plastic zijn). Deze verffinish kan ook worden aangebracht met behulp van een geweven roller met een medium polyester vacht. Dit zal een goede afwerking met minimale 'sinaasappelhuid' effect en een snelle aanbrenging geven. Echter, voor een optimale afwerking, raden wij het gebruik van een Farrow & Ball fijn puntige synthetische kwast aan.

### **Schilderen van muurverf met een kwast:**

Roer de verf voor gebruik goed door. Zorg ervoor dat de ondergrond solide, schoon, droog en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen is. Opmerking: de verf kan gaan bladderen of schilferen wanneer u verf aanbrengt op een onstabiele laag - dit kunt u vermijden door eventuele losse verflagen weg te schuren voordat u met schilderen begint. Breng waar noodzakelijk Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat aan voor een betere hechting en bevordering van kleurdiepte. Breng de verf met behulp van een synthetische kwast met een fijne punt in verticale richting aan en strijk deze vervolgens in horizontale richting uit. De laatste laag strijkt u in één richting uit om zichtbare kwaststreken en -patronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

### **Schilderen van muurverf met een roller:**

Roer de verf voor gebruik goed door. Gebruik een geweven polyester roller met een medium vacht en breng de verf in diagonale streken aan in de vorm van een 'M', 'W' of een 'V'. Vul de vormen gelijkmatig in met de verf. Herhaal dit proces, werk in kleine gedeelten. Schilder altijd van natte naar droge gedeelten en zorg dat u een natte rand houdt om rollerstreken te minimaliseren. De laatste laag rolt u in één richting uit om zichtbare rollerpatronen (soms zichtbaar bij een bepaalde lichtinval) te minimaliseren.

### **Voorbereiding voor spuiten:**

Wanneer verf van Farrow & Ball met een verfspuit op een oppervlak wordt aangebracht, moet er rekening mee worden gehouden dat de kwaliteit van de resulterende afwerking slechts zo goed kan zijn als het oppervlak waarop de verf wordt aangebracht. De meeste oppervlakken zullen moeten worden gereinigd en ontvet, voorbereid met vlakplamuur en geschuurd, om vervolgens te worden voorzien van de juiste primer of undercoat. Om een glad, vlak oppervlak te creëren waarop je de Farrow & Ball-finish van jouw keuze met een verfspuit gaat aanbrengen, is het ook raadzaam om tussen verflagen in nog even te schuren met heel fijn schuurpapier. Het kan nodig zijn dit proces meerdere keren te herhalen om het oppervlak voldoende geschikt te maken voor het gewenste type afwerking.

### **Instelling spuitapparatuur:**

Airless verfspuiten: De beste resultaten kunt u behalen met een typische opstelling van een 312 spuitmondtype en een van 85 bar luchtinjectiedruk. Let op: dit zijn typische instellingen voor de meeste Airless verfspuitsystemen. Er zal enige aanpassing nodig zijn van de luchtdruk ten opzichte van de spuitmond, afhankelijk van het merk en model van het gebruikte Airless verfspuitapparaat. HVLP spuitpistool - Afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan het noodzakelijk zijn de verf met maximaal 5% te verdunnen. Experimenteer met de instellingen van de luchtregelklep, de dikte van de verf, de ventilator en het spuitpatroon op een stuk karton of op een onopvallende plaats totdat u het gewenste resultaat heeft bereikt. Breng meerdere dunne laagjes aan en laat iedere laag goed drogen voordat u de volgende aanbrengt.

### **Aanbevolen maximum verdunningsverhoudingen:**

Kale droge pleisterlaag/droge beklede muren, kale droge gipsplaat, pleister met plamuur = 25% water (1 deel water : 3 delen verf). NB: De verdunningsgraad hangt af van de porositeit van het oppervlak, dus we raden aan om een test uit te voeren op een plek. Je kunt dit doen door wat schoon water op het oppervlak te spatten en na een minuut te kijken hoeveel er is ingetrokken. Verdun de topcoat (van je gekozen kleur) met ongeveer 25% water en breng het aan als een nevelaag. Let op: Wanneer poreuze pleisters niet voldoende zijn voorbereid, kunnen er problemen ontstaan bij het aanbrengen, barsten, drogen, glansverschillen of ongelijkmatige kleuren.

### **Afplaktape:**

Afplaktapes zijn beschikbaar in verschillend kleefkracht niveaus. Gebruik altijd een afplaktape van goede kwaliteit, geschikt voor jouw decoratieproject. Sommige afplaktapes bevatten gepatenteerde 'paint locking' technologie, die een superieur resultaat kunnen geven. Verwijder de afplaktape terwijl de verf nog een beetje nat is door er voorzichtig en langzaam aan te trekken onder een hoek van 45°. Als de afplaktape er te lang op blijft zitten, kan het nodig zijn om de rand bij te snijden met een scherp mes.

### **Donkere randen:**

Flat Eggshell geeft een zijdeglans afwerking, voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van donkere kleuren. Houd altijd een natte rand wanneer u schildert omdat zo een probleem zoals "Flashing" (een aureooleffect waar de twee randen verf samenkomen) voorkomen kan worden.

### **Andere product toepassingen:**

Mocht u Farrow & Ball producten voor doeleinden willen gebruiken die hier niet vermeld zijn, neem dan voor advies contact op met onze Afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141 of stuur een mail naar [customer.services@farrow-ball.com](mailto:customer.services@farrow-ball.com). Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.

### **Bewaaradvies:**

Dit is een product op waterbasis en moet worden beschermd tegen vorst en extreme temperatuuromstandigheden. We bevelen aan het product binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verslechtering van de inhoud of verpakking na deze datum. Dit product bevat bewaarmiddelen om het onder normale omstandigheden te beschermen tegen bederf. Om contaminatie te minimaliseren en een maximale houdbaarheid te garanderen, bevelen we aan het product voor gebruik in een schone verfketel over te gieten en alle instrumenten voor en na elk gebruik grondig te reinigen. Herhaaldelijk openen en gebruiken van de pot kan het risico op microbiële besmetting vergroten; daarom bevelen we aan dit tot een minimum te beperken om de houdbaarheid van het product te maximaliseren.

### **Contact met water:**

Om de levensduur van deze finish te verlengen, dient de vorming van waterplassen op horizontale oppervlakken vermeden te worden.

### **Milieuadvies en afvalverwerking:**

Voorkom lozing in het milieu. Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen. Verfresten/verfblikken afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke/nationale richtlijnen. Neem voor advies contact op met uw plaatselijke milieudienst. Metalen blikken kunnen gerecycled worden.

### **Chemische afbijtmiddelen:**

Als het oppervlak een bestaande verf in slechte conditie heeft of als er veel lagen zijn en er details verloren zijn gegaan, is het mogelijk het beste om de verf met een chemisch verfabijtmiddel te verwijderen. Deze producten kunnen gevaarlijk zijn, volg dus altijd de instructies van de producent en draag beschermende uitrusting. Als de verf eenmaal verwijderd is, moet het afbijtmiddel mogelijk geneutraliseerd worden met een neutraliserende oplossing. Volg opnieuw de instructies van de producent, spoel af met schoon water en controleer de pH-waarde tot die onder de acht ligt. Laat het oppervlak volledig drogen voor het aanbrengen van de juiste Primer en Undercoat en de bovenlaag van uw keuze.

### **Reinigen:**

Verwijder zoveel mogelijk product met een borstel en rolreinigingstool.

### **Oppervlakte vlekken reinigen:**

Veeg bij het schoonmaken voorzichtig af met een zachte, vochtige microvezeldoek of spons, zodat je het gebied dat je bewerkt tot een minimum beperkt. Sommige reinigungsoplossingen kunnen vlekken op het oppervlak veroorzaken, dus test ze voor gebruik op een onopvallende plek en gebruik geen bleekmiddelen. Hardnekkigere vlekken moeten mogelijk worden behandeld met professionele schoonmaakdoekjes of reinigingsspray. Volg altijd de instructies van de fabrikant. Oppervlakkige slijtage en beschadigingen kunnen soms beter zichtbaar zijn op donkere kleuren, maar deze kunnen eenvoudig worden weggeveegd met een vochtige microvezeldoek. Vlekken kunnen tot een minimum worden beperkt als je een absorberende tissue of doek gebruikt om zoveel mogelijk van de vlek zo snel mogelijk te verwijderen, zodat de vlek niet de tijd krijgt om in het oppervlak te dringen.

### **Schoonmaken:**

Flat Eggshell is afwasbaar, afneembaar en vlekbestendig. Voorzichtig afnemen met een vochtige zachte doek of spons. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen sporen op het oppervlak achterlaten. Probeer het voor gebruik uit op een onopvallende plek. Gebruik geen schoonmaakproducten met bleek. Wacht ten minste 14 dagen voor het reinigen om de verffilm volledig te laten uitharden.

### **Advies voor reparaties:**

Als uw schilderwerk beschadigd is of slijtage vertoont, is het wellicht tijd om opnieuw aan de slag te gaan. Voor het beste resultaat raden wij u aan een laag verf van het oorspronkelijk door u gebruikte product op de beschadigde muur of muren aan te brengen. Hierdoor vermijdt u een zichtbaar verschil in kleur of afwerking. Als u besluit om slechts bepaalde gedeelten bij te werken, raden wij u aan voor een optimaal eindresultaat de volgende aanwijzingen op te volgen.

1. Gebruik voor zover mogelijk verf met hetzelfde serienummer. Als u verf met een ander serienummer gebruikt kunnen er, ondanks onze strenge kleurcontroles, lichte variaties in kleur en glans optreden. Mocht het niet mogelijk zijn om verf van dezelfde serie te gebruiken, dan raden wij u aan om een laag verf van een ander serienummer op de gehele muur aan te brengen. Op deze manier zijn kleine verschillen minder goed zichtbaar.
2. Bereid bij het uitvoeren van reparaties het oppervlak voor op dezelfde manier als u oorspronkelijk heeft gedaan. Het is wellicht niet altijd mogelijk om een perfect eindresultaat te behalen - als u bijvoorbeeld een vulmiddel hebt gebruikt met een andere structuur of ander absorptievermogen dan de rest van de muur kan dit resulteren in een enigszins onregelmatige afwerking.
3. Maak altijd gebruik van hetzelfde schildergereedschap en dezelfde methode die u hebt gebruikt toen u de muur oorspronkelijk schilderde. Zorg ervoor dat u de randen van de bijgewerkte gedeelten goed mengt met de oude verf zodat de overgang tussen de oude en nieuwe verf minder goed zichtbaar is.
4. De kleur van de verf, ofwel op de muur of in het blik, kan na verloop van tijd enigszins veranderen. Daarom geldt dat des te nieuwer het schilderwerk is, des te beter het eindresultaat zal zijn. Houd er rekening mee dat bij donkere kleuren en producten met hoog glansgehalte een egale afwerking moeilijker te bereiken is dan bij lichtere kleuren en verven met een lager glansgehalte.

**Technische informatie:**

Formulering: Een watergedragen verf gemaakt met een acrylbinder.

Vermijd schilderen bij temperaturen van lager dan 10°C of bij extreme hitte van meer dan 30°C.

Dekking (m<sup>2</sup>/l per laag): Tot 12

Droogtijd: Droogt binnen 2 uur.

Gemiddelde overschildertijd : Overschilderbaar na 4 uur.

Uithardingstijd: Houd er rekening mee dat het bij sommige donkere verfkleuren tot 14 dagen duurt voordat zij volledige hardheid, sterkte en duurzaamheid bereiken.

Glansgehalte: 20%

Aanbevolen aantal lagen: 2\*

\* Donkere/sterkere kleuren kunnen extra lagen nodig hebben. Opmerking: De vermelde droog- en overschildertijden zijn gebaseerd op toepassingen onder normale omstandigheden - de droogtijd kan langer zijn in koele en/of vochtige omgevingen. Wacht minimaal 14 dagen voordat u het product over oplosmiddelhoudende verflagen aanbrengt.

Dichtheid: 1.2 - 1.4 g/cc

Natte laagdikte: 80 - 120 µm

Applicatie luchtvochtigheid: < 80 % RH

Natte slijtklasse: 1

Substraat vochtgehalte: Gipswanden en plafonds = <0,5% : Hout binnenshuis = <15% : Baksteen binnenshuis = <1%

Substraat pH: Tot 10

**Informatie omtrent het VO S-gehalte:**

EU maximum toegestane waarde voor dit product (cat. A/[d]): 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2g/l VOS

**Doorlaatbaarheid voor vloeibaar water volgens DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m<sup>2</sup>√24h]):**

0.093 (Klasse I, limiet <0.14). Dit is de mate waarin de verflaag bestand is tegen waterdamp en wordt uitgedrukt in de gelijkwaardige dikte van de lucht in meters. Hoe lager de sd waarde, hoe hoger de luchtdoorlatendheid van de verflaag. De mate van luchtdoorlatendheid van verf wordt in categorieën onderverdeeld, variërend van Klasse I tot Klasse III. Wij zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Flat Eggshell de hoogste beoordeling heeft - Klasse I (hoog).

**Neem contact met ons op:**

Voor advies omtrent kleuren, finishes of behang kunt u terecht bij onze afdeling Customer Services +44 (0) 1202 876141, via mail [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com), of per post op het volgende adres: Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Groot-Brittannië. Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Geïmporteerd in de EU door Farrow & Ball GmbH, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

**Disclaimer:**

De informatie in deze specificatiebladen en technische adviezen – mondeling, schriftelijk of op basis van tests – wordt uitsluitend ter begeleiding verstrekt en te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie, aangezien de toepassingsvaardigheid en de omstandigheden op locatie buiten onze controle liggen. Dit advies is gebaseerd op onze eigen tests van Farrow & Ball-verven en primers & onderlagen om de beste resultaten te behalen op de beschreven oppervlakken, omstandigheden en toepassingen. Wij kunnen geen enkele garantie geven voor het gebruik van onze producten op andere oppervlakken, onder andere omstandigheden of voor andere toepassingen dan hier vermeld. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant, gebruiker of voorschrijver om te bepalen of een product geschikt is voor het beoogde doel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit dergelijk gebruik, anders dan tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Issue Date: 14/05/2026