

Flexa Easycare Voorstrijk



Een matte, dekkende, watergedragen voorstrijk voor binnen.

Toepassing:

Geschikt voor zuigende muren en plafonds binnen zoals (bak)steen, (glad) pleisterwerk en gipskartonplaten.

Producteigenschappen:

- Verbetert de hechting
- Verhoogt dekkraft
- Voorkomt aanzetten en kleurverschillen

Productinformatie:

Product: Flexa Easycare Voorstrijk zorgt voor een perfecte ondergrond voor gebruik van Flexa Easycare Muren, Badkamer en Keuken. Zo krijg je het mooiste en beste eindresultaat.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar (voor een optimale hechting 10% verdunnen met schoon leidingwater).

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat.

Rendement:

Ca. 10 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Hiernaast is er verf nodig om de verfröller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.

Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement).

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Vachtroller
Verdunningsadvies:	Handwarm (lauw) water	Handwarm (lauw) water
	Het product is gebruiksklaar maar voor een optimale hechting 10% verdunnen met schoon leidingwater.	

Systeeminformatie:

Ondergrond:

De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in handwarm water.

Slechte hechtende muurverflagen verwijderen.

Gladde ondergronden opschuren en stofvrij maken.

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Flexa Easycare Voorstrijk.

Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.

Poederende ondergronden zoveel mogelijk verwijderen.

Daarna restanten voorbehandelen met Flexa Easycare Voorstrijk.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Verfsysteem: Eén laag Flexa Easycare Voorstrijk aanbrengen, daarna afwerken met één à twee lagen Flexa Easycare muurverf naar keuze.
Direct na het schilderen de tape verwijderen.

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.
Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in Combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Kleur: Wit.

Verpakking: 1 l.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel gereedschap niet uit onder de kraan. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.